

① 白い30の電源コートを抜く。

② ~~電源~~「更新」のボタンの押し加減をコートで差す。

③ 「更新」を30秒くらい押し続ける。
ランプが緑に点灯する。 → 指をはずす。